

Самый надежный способ обесточить такие приборы - отключить главный выключатель на щитке с предохранителями.

Это отключит подачу электроэнергии ко всем приборам и освещению в доме.

Это может быть неудобным, если электричество надо выключить на длительное время.

Можно обесточить только одну цепь, сначала отключив главный выключатель, а затем вынув предохранитель или отключив автомат соответствующей цепи (цепи обычно обозначены или перечислены внутри щитка).