

В зависимости от типа держателя предохранителя либо снимите держатель, чтобы получить доступ к предохранителю, либо подденьте и выньте предохранитель. Вставьте новый предохранитель и верните держатель на место. Включите главный выключатель, восстановив подачу электричества.

Если предохранитель снова перегорит, необходимо искать неисправность в приборе или проводке.