

Почему понадобилось так мало дров?

1. Теплопотери через ограждающие стенки
2. Теплопотери через окна, двери и форточки
3. Теплопотери через дымоход
4. Дополнительная трата теплоты на нагревания кирпичной печи (если есть система водяного отопления - на нагревание труб и воды)