


- Как уже отмечалось ранее, после установки ключа в замке зажигания в положение "Пуск", происходит замыкание электрической цепи: **аккумулятор** → **тяговое реле стартера**:



Втягивающее реле стартера



тип 1



тип 3



тип 2

AUTO-BLOGGER.RU

